

Bedienungsanleitung Inverter/Netzteil IPI-110/A3

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Die sachgemäße Verwendung gewährleistet optimale Einsatzbedingungen und eine lange Lebensdauer des von Ihnen erworbenen Produktes.

Allgemeine Hinweise

- Vor Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen. Es müssen die national geltenden Sicherheitsvorschriften beachtet werden.
- Das Gerät darf nur in geschlossenen Räumen beaufsichtigt verwendet werden.
- Der Inverter darf nur mit angeschlossenen Geräten in Betrieb genommen werden.
- Den Inverter nicht abdecken (Überhitzungsgefahr).
- Die EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) wird durch alle angeschlossenen Komponenten sowie durch den Einsatzort beeinflusst. Der Inverter kann in der Betriebsumgebung Funkstörungen verursachen – in diesem Fall kann eine Entstörungsmaßnahme erforderlich werden.
- Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, welche aus unsachgemäßem Gebrauch bzw. Nichtbeachtung der Bedienungshinweise resultieren.

Verwendung

Dieser Inverter/Netzteil ist für den Betrieb unserer Leuchtfolien in den Formaten DIN A3, A4 und A5 und der bei uns erhältlichen Leuchtstreifen in allen Farben und Größen optimiert.

Der Inverter/Netzteil besitzt einen Überlastungsschutz durch automatische Leistungsbegrenzung, sowie einen Überstrom- und Kurzschlusschutz.

Er ist einsetzbar für Leuchtflächen von bis zu 1300 cm².

Ein leichtes Summen des Gerätes ist normal.

Steuerung des Inverters/Netzteils:

Der Inverter/Netzteil besitzt einen Kippschalter, mit dem die Zustände Aus, Blinkfunktion oder Dauerlicht eingestellt werden können.

Garantiebestimmungen

DICO Electronic gewährt auf den Inverter /Netzteil eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, bleiben von der Garantie ausgeschlossen.